

① コースターに自然物・飾りを配置する

※ラメなどの飾りはレジン液を流し入れた後に

入れてもOK!



② UVレジンをコースター に流し入れる

※レジンは素手で触らない

※触ってしまったらすぐに水で洗い流す



③ UVライトで固める

※約3分間ライトに当てる UVライトのスイッチONで約1分間点灯、 長押し(約3秒)で約1分間点灯



④ 完成!!



UVライトを使うときの注意点

**⑥** 曽を痛める原因となるため、ライトを直接見ない

ライトの点灯中や消灯直後は熱いため、触れない

🕛 レジン流がついた手をライトに絶対当てない